

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ТУР 220, ТУР 220А, ТУР 230



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4

tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ТУР 220, ТУР 220А, ТУР 230

Фронтальные погрузчики предназначены для погрузки в транспортные средства и перемещения на небольшие расстояния сельскохозяйственных грузов, сыпучих и кусковых материалов, выполнения любых погрузочно-разгрузочных работ в сельском хозяйстве.

Агрегатируются с тракторами мощностью от 60 л.с до 120 л.с.

Главные преимущества погрузчиков:

- жесткая, стойкая к перегрузкам конструкция
- высокие технические характеристики
- многофункциональное, быстрозаменяемое оснащение
- гидравлическая система управления
- простое агрегатирование с тракторами

Сменное оборудование:

- ковш для сыпучих материалов
- ковш для навоза
- захват для навоза « КРОКОДИЛ»
- захват для рулонов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип погрузчика | Т 220 | Т 220А | Т 230 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Агрегатируются с тракторами | 70 л.с. - 90 л.с. | 80 л.с. - 100 л.с. | 80 л.с. – 120 л.с. |
| Вес погрузчика | 560 кг | 500 кг | 580 кг |
| Вес ковша для сыпучих материалов 0,65 м ³ | 265 кг | | |
| Вес ковша для навоза | 100 кг | | |
| Гидроцилиндр разгрузки | SIH/B 70/36/415 | SIH/A 70/36/415 | SIH/B 80/40/415 |
| Гидроцилиндр для подъема | SIH/B 70/36/600 | SIH/B 70/36/550 | SIH/B 80/40/600 |
| Максимальное рабочее давление масла в насосе | 22 МПа | | |
| Номинальное давление в гидросистеме | 18 МПа | | |
| Угол загрузки вверх | 46° | 42° | 46° |
| Угол загрузки вниз | 46° | | |
| Угол разгрузки вверх | 63° | 56° | 63° |
| Обслуживание | 1 оператор | | |
| Грузоподъемность вниз | 2280 кг | 1490 кг | 2600 кг |
| Грузоподъемность вверх | 1680 кг | 1010 кг | 1840 кг |
| Высота подъема | 3650 мм | 3350 мм | 3900 мм |
| Глубина загрузки | 150 мм | 120 мм | 150 мм |
| Вес балансира | мин. 700 кг | | |
| Допускаемая скорость езды: | | | |
| - рабочая | 6 км/час | | |
| - транспортная | 5 км/час | | |

УВАГА: Грузоподъемность в таблице указывает максимальную грузоподъемность для конструкции погрузчика. Реальная максимальная грузоподъемность зависит от типа трактора на котором есть закреплен погрузчик и от веса балансира.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl